

Registrering av energiattest ved bruk av NITO takstmann

Innlogging i Energimerkesystemet skjer gjennom MinID for sikker identifikasjon av bruker. For at takstmann skal kunne registrere energiattest må han få tilgang til eiendommen. Tilgangen til eiendommen gis på følgende måte.

1. Eier logger seg inn med MinID på www.energimerking.no
2. Systemet søker etter bygninger som er registrert på deg i energimerkesystemets database. Er boligen din registrert i det nasjonale eiendomsregisteret (Matrikkelen) kommer boligen din opp. Er boligen din ikke registrert, velger du å opprette ny bygning/bolig i energimerkesystemet og legger inn adresse om boligen.
3. Når boligen er identifisert velger du boligen som skal energimerkes og kontrollerer at grunndata er riktig
4. I felt *Oppgi kontaktinfo til part som skal ha tilgang til å energimerke bolig/bygning* velges først *Gi annen parti tilgang*.
5. I E-post felt skrives attest@webenergi.no og avsluttes med å trykke på *Opprett tilgang*
6. Nå har du gitt takstmann tilgang til å energimerke din bolig, uten å overlate egne PIN-koder